

Strop nad 1 piętrem - budynek B

Układ płyt i zbrojenie dolne

Skala 1:75

- Uwaga:
1. Sprawdzić otworowanie stropu.
  2. Zwrócić uwagę na ciężar płyt ze względu na montaż dźwigiem.
  3. Opracowano na podstawie rysunku K5.
  4. Płyty należy układać 'na styk' nie zostawiając żadnych przerw pomiędzy nimi.
  5. Pręty wychodzące w otwór lub wychodzące poza obrys stropu należy przesunąć, a jeżeli to niemożliwe to obciąć.

- Przyjęto obciążenia charakterystyczne:
- obciążenia stałe - 2,20 kN/m<sup>2</sup>
  - obciążenia zmienne - 2,0 kN/m<sup>2</sup>
  - obciążenia zmienne (balkony) - 5,0 kN/m<sup>2</sup>
  - obciążenie liniowe odscian działowych - 7kN/mb

